

HOW TO EASY SCREEN PRINT



**BOBBINHOOD
VOUS PRESENTE
UN MANUEL
SUPER FACILE.**

**1, 2, 3,
C'EST
PARTI !**

“Vous êtes sur le point de vous embarquer dans l’aventure Bobbinhood qui va vous permettre d’imprimer vos propres motifs.

Que je sois entrain de sérigraphier seule ou avec ma fille, le processus de dessiner un croquis, de le découper et de l’imprimer est toujours satisfaisant. Créer fait du bien à votre âme, je peux vous l’assurer !

Pour être certain que votre aventure se déroule bien, lisez ce manuel attentivement.”




LE KIT

UN ÉCRAN comprenant un tissu avec une trame suffisamment large pour laisser passer l'encre à travers, fixé sur un cadre. En obturant certaines parties de cet écran vous allez pouvoir créer vos propres motifs.



DU PAPIER À POCHOIRS imperméable de la taille de votre écran.



DU SCOTCH pour fixer vos pochoirs.



UNE RACLE (ou raclette) pour appliquer l'encre de haut en bas sur l'écran.



DE L'ENCE NOIR pour commencer, elle est bio bien entendu. Il faut surtout faire attention à utiliser de l'encre pour sérigraphie.




Cette technique vous permet d'obtenir des motifs précis (et fantastiques !) en évitant la corvée des émulsions photographiques et des chambres noires. Par ailleurs, vous pouvez utiliser et réutiliser votre écran autant de fois que vous le voulez pour des impressions différentes sans avoir à les préparer et ensuite à nettoyer avec des produits chimiques. Cette technique est parfaite pour une confection aisée et surtout, chez soi.

1


LE MOTIF

Créez votre motif sur une feuille de papier de la même taille que votre feuille de pochoir et laissez une marge de 1,5 cm. N'oubliez pas : ce que vous ôtez en découpant est ce que vous allez imprimer.

Vous pouvez créer des impressions à 1, 2, 3 couleurs ou même davantage. Il faut créer un pochoir pour chaque couleur. Par exemple la glace: un pochoir pour le cône, et un autre pour la boule de glace.



VISITEZ LE SITE POUR TROUVER
DES MOTIFS GRATUITS!
WWW.BOBBINHOOD.COM






2

LA PREPARATION

Je colle toujours le motif que j'ai créé avec du scotch sur le pochoir pour qu'il ne bouge pas.

Découpez soigneusement votre pochoir avec un cutter fin ou un scalpel approprié.

Quand votre forme est découpée, scotchez le pochoir sur le fond de l'écran à l'extérieur de celui-ci. Faites attention à bien appliquer le scotch tout autour du pochoir pour éviter que l'encre ne déborde lorsque vous allez imprimer.



3


L'IMPRESSION

Assurez-vous de travailler sur une surface plane. Placez votre écran sur votre tissu ou t-shirt ou tout autre support sur lequel vous avez choisi d'imprimer (le pochoir se trouve donc entre l'écran et le tissu/ t-shirt/ support). Vérifiez que l'encre a la bonne consistance : ni trop liquide, ni trop épaisse. Déposez en ligne un peu d'encre au-dessus de votre motif avec une cuillère.

Appuyez fermement l'écran avec une main (ou demandez à quelqu'un de le maintenir pour vous) et avec l'autre, utilisez la racle pour étaler l'encre de bas en haut sur l'écran. Il faut appuyer fermement sur la raclette quand vous raclez vers le bas, tout en la maintenant à un angle de 45 degrés. Une pression moindre est nécessaire lorsque que vous faites le va-et-vient vers le haut. Recommencez cette opération 2 à 4 fois.

Soulevez l'écran pour voir le résultat.

N'oubliez pas que plus vous pratiquerez et meilleur sera le résultat. Amusez-vous avec votre kit et faites des expériences : vous le maîtriserez en un rien de temps!



Si vous voulez imprimer une seconde, une troisième... couche, assurez-vous que la première est bien sèche. Si vous ne pouvez attendre, utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le séchage de l'encre. Faites attention à bien laver et sécher votre matériel entre les couches et placez votre écran dans la bonne position en faisant des ajustements. 

4

LE NETTOYAGE

Otez bien les restes d'encre de votre écran, et remettez-les dans le pot (oui, pas de gaspillage, cette encre peut encore servir !).

Nettoyez l'écran immédiatement après utilisation sinon l'encre sèche peut l'obturer.

Placez l'écran sous l'eau du robinet avec le pochoir en place dessus.

Lorsque que tout est bien mouillé, enlevez le pochoir et posez-le au bord de votre évier pour le nettoyer plus tard avec un linge humide. D'abord, nettoyez votre écran avec une éponge douce. Les pigments peuvent laisser des traces sur votre écran, mais pas d'inquiétude! Vérifiez bien que votre écran n'est pas bouché à certains endroits par de l'encre sèche.

De temps en temps je le nettoie avec un nettoyeur à haute pression (je le fais à la station de lavage car je n'en possède pas).

Toujours laisser sécher votre écran à plat à chaque fois.

Rincez précautionneusement la racle. Utilisez un linge mouillé pour nettoyer le pochoir en faisant bien attention à ne pas le déchirer. N'oubliez pas de fixer votre impression en suivant les instructions indiquées pour l'encre.




POUR OBTENIR UNE
SÉRIGRAPHIE SUR TISSU
QUI SOIT PRÉCISE ET SANS
BAVURE, PLACEZ UN VIEUX
PLAID EN POLAIRE SOUS LE
TISSU À IMPRIMER.



PARFAIT!

**Partagez vos
créations et
inspirez-nous !
#WEARE
BOBBIN
HOOD**



NOUS SERIONS RAVIS DE SUIVRE VOS
AVENTURES SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK

LES TAGS :
[@BOBBIN.HOOD/](#) [#WEAREBOBBINHOOD](#)
INFO@BOBBINHOOD.COM